

Axiom Lite™

TOEGANGSCONTROLE

Database Onderhoud Handleiding

AxiomLite

AxiomLite. Uitgave juni 2006 HLB07VI.0



Database Onderhoud AxiomLite

AxiomLite maakt gebruik van een MS Access database. Omdat in deze database dagelijks wijzigingen plaatsvinden, adviseren wij om deze twee maal per jaar te comprimeren en repareren. Hiermee worden eventuele fouten opgelost en lege records verwijderd. Voor het comprimeren en repareren van de database is een tool beschikbaar op de AxiomLite Server PC.

Database Onderhoud AxiomLite

1. Sluit de AxiomLite software helemaal af;
2. Maak een backup van de bestaande AxiomLite Server. Dit kan worden gedaan door de map "Default" te kopiëren en op een veilige lokatie te bewaren. Deze staat in: C:\Program Files\RBH\Integra32;
3. Ga vervolgens naar <Start>, <Programma's>, <Integra32 Security System>, <Integra32 Database Maintenance>;



4. Vul bij <Login Name> de gebruikersnaam in; standaard is dit "RBH". Vul bij <Password> het wachtwoord in; standaard is dit "password" en klik op <OK>;
5. Nu zal de database gerepareerd worden;



6. Klik op <OK> om het programma af te sluiten;
7. Start nu de AxiomLite software op.

