

Axiom Lite™

TOEGANGSCONTROLE

Upgrade Handleiding

AxiomLite v4.1

Versie 4.1 R4.3. Uitgave oktober 2014 HLBI4VI.1



Upgrade Handleiding

Inleiding

Geachte klant,

Deze handleiding beschrijft de upgrade van de AxiomLite software. Mocht u tijdens de upgrade vragen hebben, kunt u onze helpdesk bereiken onder 0900 27274357.

De software is geschikt voor het aansturen van het IRC-2000 paneel, het URC2000 paneel en de AxiomLite liftcentrale.

Ondersteuning

Voor telefonische ondersteuning en eventuele updates van de software is een Service Level Agreement (SLA) verkrijgbaar. Informatie hierover kunt u verkrijgen via www.aras.nl.

Training

Het is mogelijk een zogenaamde hands-on training te volgen in een speciaal ingerichte trainingsruimte bij ARAS Security B.V. in Drunen. Informatie hierover kunt u verkrijgen via www.aras.nl of via de ARAS Security helpdesk op 090027274357.

Een AxiomLite softwarepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Cd-rom met software en handleidingen
- Installatie handleiding. **De Uitgebreide Gebruikers handleiding bevindt zich op de CD.**
- Software Licentie
- Antwoordkaart t.b.v. het registreren van de software



Upgradeprocedure van AxiomLite

LEES DIT EERST !

Zowel de AxiomLite Server als de AxiomLite Client PC dienen te worden ge-upgrade. Voor de Server en de Client geldt een andere procedure die in deze handleiding apart wordt uitgelegd.

Maak eerst een backup van de bestaande AxiomLite Server. Dit kan worden gedaan door de map "Default" te kopiëren. Deze staat in: C:\Program Files\RBH\Integra32.

- Als de huidige versie van AxiomLite 3.1 of ouder is, lees dan hoofdstuk 1 op pagina 3.
- Als de huidige versie van AxiomLite 3.2 of nieuwer is, lees dan hoofdstuk 2 op pagina 6.

1. Upgradeprocedure AxiomLite Server versie 3.1 of ouder naar versie 4.1

LET OP: Zorg dat u in Windows bent ingelogd met lokale Administrator rechten !

1. Sluit het AxiomLite programma helemaal af.
2. Plaats de Cd-rom in de Cd-rom speler. Het installatiescherm zal automatisch verschijnen. Sluit dit scherm af;
3. Ga nu vanuit de Windows Verkenner naar de "Upgrade" folder van de CD;
4. Dubbelklik op "Integra32_R3.2_SP1.exe";



5. Klik op <Ja>;



6. Klik op <Next>;



7. Blader naar de Intergra32 folder en klik op <Start>;



8. Klik op <OK> en vervolgens op <Close>;
9. Ga nu vanuit de Windows Verkenner naar de “Upgrade” folder van de CD;
10. Dubbelklik op “Integra32_R4.3_SP#.exe” (# is het service pack nummer);
11. Herhaal stap 5 t/m 8;
12. Ga vanuit de Windows Verkenner naar de “Crystal Update” folder die zich in de “Upgrade” folder bevindt;
13. Dubbelklik op “RPTUpdate.exe”;



14. Klik op <OK>.

De upgrade van de AxiomLite server is nu gereed. Indien er ook nog clients ge-upgrade dienen te worden, lees dan verder bij hoofdstuk 3.

2. Upgradeprocedure AxiomLite Server versie 3.2 of nieuwer naar versie 4.1

LET OP: Zorg dat u in Windows bent ingelogd met lokale Administrator rechten !

1. Sluit het AxiomLite programma helemaal af;
2. Plaats de Cd-rom in de Cd-rom speler.
3. Ga nu vanuit de Windows Verkenner naar de "Upgrade" folder van de CD;
4. Dubbelklik op "Integra32_R4.3_SP#.exe" (# is het service pack nummer);



5. Klik op <Ja>;



6. Klik op <Next>;



7. Blader naar de Intergra32 folder en klik op <Start>;



8. Klik op <OK> en vervolgens op <Close>.


De upgrade van de AxiomLite server is nu gereed. Indien er ook nog clients ge-upgrade dienen te worden, lees dan verder bij hoofdstuk 3.

3. Upgradeprocedure AxiomLite Client naar versie 4.1

De-installeer de AxiomLite clientsoftware indien het een bestaande Client PC betreft. Installeer daarna AxiomLite Client versie 4.1.

Instellingen op de AxiomLite Server PC

De Integra32 folder op de AxiomLite server dient gedeeld te worden. Zorg ervoor dat de client gebruikers voldoende rechten hebben op deze gedeelde folder.



Installatie van de clientsoftware

LET OP: Zorg dat u in Windows bent ingelogd met lokale Administrator rechten !

1. Sluit het AxiomLite programma helemaal af;
2. Plaats de Cd-rom in de Cd-rom speler;
3. Ga nu vanuit de Windows Verkenner naar de "Upgrade" folder van de CD;
4. Dubbelklik op "Integra32_R4.3_SP#.exe" (# is het service pack nummer);



5. Klik op <Ja>;



6. Klik op <Next>;



9. Blader naar de Intergra32 folder en klik op <Start>;



10. Klik op <OK> en vervolgens op <Close>.

De upgrade van de AxiomLite client is nu gereed.